

Hundewarnweste

KTH100


VORDERSEITE



RÜCKSEITE



MESSANLEITUNG

**Breite**

Seitlich über den Rücken messen.

Höhe

Vom Halsansatz bis zum unteren Rücken messen.

Hals

Locker um den Hals messen.

Grösse Size	Breite Width	Höhe Height	Hals Neck
S	40 cm	22 cm	41 cm
M	52 cm	29 cm	44 cm
L	65 cm	36 cm	54 cm
XL	84 cm	43 cm	63 cm