


GRÖSSENTABELLE

KFZ Warnweste

Flachmasse des Kleidungsstücks in Zentimetern

MODELL
X217

PRODUKT- UND MESSANSICHT



VORDERSEITE

RÜCKSEITE

Grösse Size	Breite A Width	Höhe B Height
XL	60 cm	67 cm
XXL	68 cm	69 cm

MESSANLEITUNG

A - Brustbreite

Weste flach auslegen und die Breite von Seitenkante zu Seitenkante messen.

B - Körperlänge

Vom höchsten Schulterpunkt bis zum unteren Saum messen.

TIPP

Für Bewegungsfreiheit und das Tragen über Kleidung im Zweifel die grössere Grösse wählen.

Flachmasse des Produkts. Toleranz: +/- 2 cm.



FLACH MESSEN
Produktmasse



WARNWESTE
KFZ



A + B
Messpunkte



+/- 2 CM
Toleranz