

GRÖSSENTABELLE

Warnweste KXVW

Flachmasse des Kleidungsstücks in Zentimetern

MODELL **KXVW**

VORDER- UND RÜCKANSICHT



VORDERSEITE

RÜCKSEITE

Grösse Size	Breite A Width	Höhe B Height
S	48 cm	56 cm
M	52 cm	59 cm
L	56 cm	62 cm
XL	60 cm	66 cm
XXL	65 cm	70 cm
3XL	70 cm	71 cm
4XL	74 cm	74 cm
5XL	78 cm	76 cm
6XL	84 cm	78 cm
7XL	90 cm	81 cm

MESSANLEITUNG

A - Brustbreite

Warnweste flach auslegen und quer von Kante zu Kante messen.

B - Körperlänge

Vom höchsten Schulterpunkt bis zum unteren Saum messen.

TIPP

Die Angaben sind Produktmasse, keine Körpermasse.

Für das Tragen über Arbeitskleidung eine grössere

Grösse wählen. Toleranz: ca. +/- 2 cm.



FLACH MESSEN

Produktmasse



VORDER/RÜCK

Ansichten



A + B

Messpunkte



+/- 2 CM

Toleranz